



Handtekening plaatsen Application note

Plaatsen van een handtekening onder een testcertificaat in PATManager V4

• Klik links onder op het tabblad 'Rapporten' en geef een rechter muisklik op 'Testcertificaat' en kies voor 'bewerken'



- De ontwerp modus opent, klik links in de balk op het 'Afbeelding' icoon
- 🗑 Ontwerper Bestand Bewerk Project Objecten View E 🖪 🛃 👗 🖻 🖆 🔊 🐥 Raport structuur D, 📫 📬 🚰 🗙 🔏 🖻 🖆 Α 🖃 🛯 📴 Raport container 📩 --- 💷 🗖 Ta Tabel: SITEPHOTO [ASSET] III Tabel: LOCATIONPHOTO Afbeelding EI: ASSETPHOTO [ASSE ASSE <u>~</u> el: TESTPHOTO [ASSE]

"Test Certificaat"

- Maak een selectie ter grote van de handtekening aan de onderzijde van het testcertificaat
 - LET OP: het kader dient onder het vak van het certificaat geplaatst te worden

 Klik links onder op de regel 'bestandsnaam' er verschijnt een geel icoon in de regel, klik hierop om een digitale handtekening te selecteren

Eigenschappen		×
	(<u></u>	
Ontwerp		
Geblokkeerd	False	[Neen]
Naam		
🗆 Data		
(Inhoud)		-
E Bron	Bestandsnaam	
Bestandsnaam		
Formule		
Variabele		
Eigenschappen		
Indeling		
Paginaomloop vooraf	False	[Neen]
Positie		[21.0, 261.1, 74.1, 285.7 mm]
Voorwaarde voor het uiterlijk	True	[Toon]
🗆 Uiterlijk		
Behoud verhoudingen	False	[Neen]
IT Raam		



Mors Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht

 T
 030 288 13 11

 F
 030 289 88 16

 E
 sales.msbv@wabtec.com

 I
 www.nieaf-smitt.nl

Editie V2.0 Datum 20-05-2015



• Selecteer een digitale handtekening en klik op 'Openen'



 Geef vervolgens een rechtermuisklik in het midden van het rapport en en kies voor 'Objectenlijst'



De 'Objectenlijst' opent, klik op 'Koppelen met...'

🔁 Objectenlijst					×
Objecten:		*	×	1	4
Raport container (5.7mm, 26.1mm, 200.3mm, 250.4mm)					
Company Logo					
Tekening (21.0mm, 261.1mm, 74.1mm, 285.7mm)					- 1
·······					- 1
					- 1
					- 1
					- 1
•					P.
Objectnaam: Raport container (5.7mm, 26.1mm, 200.3mm, 250.4m	im)		<-	Stan <u>d</u> a	ard
🗇 Geb <u>l</u> okkeerd 👘 Koppelen met		# -		1	
Type samenvoeging Vertikale Samenvoeging Horizontale samenvoeging	1				-
Sequentieel					
Indiviuele aanpassing van grootte en positie					

• Selecteer 'Tekening' en klik op 'OK'







Mors Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht

•

positie'

 T
 030 288 13 11

 F
 030 289 88 16

 E
 sales.msbv@wabtec.com

 I
 www.nieaf-smitt.nl

• Klik op 'OK' en sluit de ontwerpmodus af

Klik op 'Tekening' en zet het vinkje bij

'Individuele aanpassing van grootte en

De digitale handtekening is correct geplaatst en wordt op alle testcertificaten weergegeven.

